




ULTRACLEAR DIAMOND	ULTRACLEAR DIAMOND	
Grosime film:	60-80 μm	
Consumul de material:	Luand in calcul o eficienta de transfer de 70%, consumul teoretic este de 6-8 m^2/l la 60-80 μm . Nota: Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii, variaza si trebuie luate in considerare suplimentar. Acestea depind de metoda de aplicare, forma, marimea si felul suprafetei vopsite.	
Curatirea echipamentului:	Se curata intreg echipamentul cu diluant nitro imediat dupa utilizare.	
Uscare: 20°C 60°C	ULTRACLEAR DIAMOND ULTRAHARDENER DIAMOND Uscare totala: 8 ore Uscare praf: 2-3 ore Uscare atingere: 6 ore Uscare manipulat: 8-10 ore Uscare totala: 30 min	 8 ore. 20°C. 30 min. 60°C
VOC:	420 g/l amestec gata de vopsit	
Termen de valabilitate:	ULTRACLEAR DIAMOND	48 luni
Ambalare:	ULTRACLEAR DIAMOND	Cutii metalice 1l
Masuri protectia muncii si PSI:	Doar pentru uz profesional. (Vezi fisa de securitate). Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare, in functie de caracterizarea produsului.	